

X3N IMUXXL-PÖLYNIMURIN KÄYTTÖOHJE

SISÄLTÖ

1. **TÄRKEÄ TURVALLISUUSVAROITUS**
 - 1.1 Käyttöön liittyvät varotoimenpiteet
 - 1.2 Akun huomioitavat seikat
 - 1.3 Latausta koskevat ohjeet
 - 1.4 Säilytys- ja huolto-ohjeet
2. **PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**
3. **YLEISKATSAUS**
 - 3.1 Tuotteen esittely
 - 3.2 Kosketusnäytön merkkivalot
4. **KOKOAMINEN JA KÄYTTÖ**
 - 4.1 Tuotteen kokoaminen ja käyttö
 - 4.2 Käyttöohjeet
 - 4.3 Häiriöilmaisimet
5. **LATAUSMENETELMÄT**
 - 5.1 Lataustavat
 - 5.2 Seinäkiinnitys
6. **HUOLTO**
 - 6.1 Pääyksikön puhdistus
 - 6.2 Pölysäiliön tyhjennys
 - 6.3 Suodattimen puhdistus
 - 6.4 Harjarullan puhdistus
7. **TEKNISET TIEDOT**
8. **VIANMÄÄRITYS**
9. **TAKUU**

TÄRKEÄ TURVALLISUUSVAROITUS

- Älä käytä laitteen lähellä avotulta.
- Älä säilytä lämmönlähteiden lähellä.
- Älä imuroi vettä tai muita nesteitä.
- Älä imuroi palavia esineitä.
- Älä laita käsiä harjarullan lähelle laitteen ollessa käynnissä.
- Älä sijoita laitetta kuumen hellan tai muun lämpölähteen lähelle.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Pääyksikkö
- Suora putki
- Moottoroitu harjapää
- Seinäkiinnike (2 ruuvia, 2 kiinnitystulppaa)
- 2-in-1 verhoilusuulake (kiinnitetty runkoon)
- Pitkä rakosuulake
- Akun pakkaus
- Laturi
- HEPA-suodatin
- Märkä- ja kuivapesuharja
- Käyttöohje

Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ennen käyttöä.

YLEISKATSAUS

3.1 Tuotteen osat

- Virtapainike
- Akun irrotuspainike
- Pölysäiliön vapautuspainike
- Pääyksikön irrotuspainike
- Sähköharjan irrotuspainike
- HEPA-suodatin
- Kosketusnäyttö
- Märkä- ja kuivapesuharja

3.2 Kosketusnäytön merkkivalot

- Nopeuden säätö
- Imutehon näyttö
- Akkutason näyttö

- Harjarullan tukoksen ilmainen
 - Pölysäiliön tai ilmakehän tukoksen ilmainen
 - Automaattitila
-

4. KOKOAMINEN JA KÄYTTÖ

4.1 Tuotteen kokoaminen ja käyttö

- Asenna akkupaketti paikalleen.
- Kiinnitä sopiva puhdistusvaruste tarpeen mukaan.

4.2 Käyttöohjeet

- Paina virtapainiketta käynnistääksesi laitteen.
- Valitse puhdistustila:
 - Normaali tila (oletus)
 - Matala teho
 - Keskitaso
 - Korkea teho
- Sammuta laite painamalla virtapainiketta uudelleen.

4.3 Häiriöilmaisimet

- Akun varaustaso alle 70 %: akun merkkivalo vilkkuu punaisena.
- Harjarulla tukossa: moottoroidun harjan LED-valo sammuu ja punainen merkkivalo vilkkuu.
- Pääyksikkö tai letku tukossa: pölysäiliön täyttymisindikaattori vilkkuu 10 sekuntia ja sammuu.

LATAUSMENETELMÄT

5.1 Lataustavat

- Kun akun varaus on 10 %, näyttö vilkkuu varoittaakseen matalasta varauksesta.

Tapa 1:

Lataa laite kiinnittämällä se seinätelineeseen. Kun lataus on täynnä, näyttö näyttää 100 %.

Tapa 2:

Irrota akkupaketti ja lataa se erikseen. Akun merkkivalo vilkkuu vihreänä latauksen aikana ja palaa jatkuvasti vihreänä, kun akku on täynnä.

5.2 Seinäkiinnitys

- Kiinnitä seinäteline kahdella ruuvilla.
 - Varmista, ettei seinän takana ole sähköjohtoja, kaasuputkia tai vesiputkia.
-

6. HUOLTO

6.1 Pääyksikön puhdistus

- Sammuta laite ennen puhdistusta.
- Pyyhi pääyksikkö kostealla liinalla ja neutraalilla pesuaineella.
- Vältä suoraa auringonvaloa ja säilytä kuivassa paikassa.

6.2 Pölysäiliön tyhjennys

- Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja tyhjennä säiliö.
- Tyhjennä säiliö, kun se ylittää MAX-merkin.

6.3 Suodattimen puhdistus

- Paina ja pidä pohjassa pölysäiliön vapautuspainikkeita.
- HEPA-suodatin tulee puhdistaa kahden viikon välein ja vaihtaa tarvittaessa kahden kuukauden välein.

6.4 Harjarullan puhdistus

- Poista hiukset ja muut kertymät säännöllisesti.
-

7. TEKNISET TIEDOT

- **Tuote:** Z3N IMUXXL
- **Nimellisjännite:** 29,6V
- **Sovittimen lähtö:** 36V, 500mA
- **Sovittimen tulo:** 100-240V, 50/60Hz
- **Puhdistustilat:** Eco, Normaali, Boost

8. VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Heikko imuteho	Suodatin tukossa tai viallinen	Puhdista tai vaihda suodatin

Ei käynnisty	Virtapainike rikki tai järjestelmä tukossa	Tarkista virtapainike, puhdista tai vaihda suodatin
Harja ei pyöri	Hiukset sotkeutuneet harjaan	Puhdista harjarulla
Akku ei lataudu	Väärä sovitin tai akku vaurioitunut	Käytä oikeaa sovitinta tai vaihda akku
Sammuu heti käynnistyksen jälkeen	Akun lataus vajaa tai suodatin tukossa	Lataa akku täyteen, puhdista suodatin