

Z3N IMUXXL

Vianmääritys

Useimmat arjessa esiintyvät toimintahäiriöt voidaan korjata helposti itse. Näin vältät usein turhan huoltokäynnin ja säästät sekä aikaa että kustannuksia.

Alla olevat vaihtoehdot auttavat tunnistamaan mahdollisen vian syyn ja ohjaavat sen ratkaisemisessa.

Pölynimuri

1. Lattiasuulakkeen tukkeutuminen

Jos lattiasuulake tukkeutuu tai jumiutuu ja pysähtyy yhden iskun jälkeen, laite **ei sammu automaattisesti**.

Näytössä oleva **lattiasuulakkeen tukkeutumisilmais**in vilkkuu vaaleanpunaisena, kunnes laite sammutetaan käsin.

Kun tukos on poistettu ja laite käynnistetään uudelleen, lattiasuulakkeen tukkeutumisilmais ei enää syty.

2. Imukanavan tukkeutuminen

Kun imukanavan tukkeutuminen havaitaan, **imutukoksen ilmais**in alkaa vilkkua ennakoivasti.

- Kun ilmais

Huomio:

Imutukossuojaus on käytettävissä vain **korkealla tehotasolla**.

Keskitasolla ja matalalla tehotasolla ei ole imutukossuojausta, ainoastaan moottorin ylikuumenemissuojaus.

3. Moottorivika tai moottorin lämpötilasuojaus

Jos moottorissa ilmenee vika tai moottorin lämpötilasuojaus aktivoituu, näytössä näkyy virhekoodi:

- **E1** – näytetään 5 sekunnin ajan, minkä jälkeen näyttö sammuu.

4. Akun lämpötilasuojaus

Jos akku siirtyy purkauksen aikana yli- tai alilämpötilasuojaan, näytössä näkyy virhekoodi:

- **E2** – näytetään 5 sekunnin ajan, minkä jälkeen näyttö sammuu.

5. Väärä laturi

Jos laitteeseen kytketään väärä laturi, näytössä näkyy virhekoodi:

- **E3** – näytetään 8 sekunnin ajan, minkä jälkeen näyttö sammuu.

6. Oikosulku imuyksikön ja lattiasuulakkeen välillä

Jos imuyksikön ja lattiasuulakkeen välille syntyy plus- ja miinusnavan oikosulku, näytössä näkyy virhekoodi:

- **E4** – näytetään 5 sekunnin ajan, minkä jälkeen näyttö sammuu.

W1-lattiasuulakkeen käyttö ja vianmääritys

1. W1-lattiasuulakkeen tunnistus

Kun W1-lattiasuulake liitetään pääyksikköön tai irrotetaan siitä, pääyksikön on tunnistettava tämä toimenpide.

Seuraavat kohdat koskevat **ainoastaan tilanteita**, joissa W1-lattiasuulake on tunnistettu liitetynsi pääyksikköön.

Jos kyseessä ei ole W1-lattiasuulake, näitä vaatimuksia ei sovelleta.

2. Pehmeä käynnistys

Riippumatta siitä:

- käynnistetäänkö laite W1-lattiasuulake kiinnitettynä tai
- liitetäänkö W1-lattiasuulake laitteen ollessa päällä,

W1-lattiasuulakkeen on aina käynnistytävä **pehmeällä käynnistyksellä (soft start)**.

3. Toimintatila W1-lattiasuulakkeen ollessa liitettynä

Riippumatta kytkentäjärjestyksestä (laite ensin / suulake ensin), W1-lattiasuulakkeen liittämisen jälkeen:

- Pääyksikön teho laskee välittömästi
 - Näytössä **ei näytetä tehotasoa**
 - Päämoottori toimii yhdellä kiinteällä teholla: **100 W**
 - Ulkoinen valokehärengas palaa **täysin sinisenä**
 - Tehon säätäminen ei ole mahdollista
-

4. Sammutus W1-lattiasuulaketta käytettäessä

Kun virtapainiketta painetaan laitteen sammuttamiseksi W1-lattiasuulaketta käytettäessä:

- Näyttö sammuu
- Päämoottorin teho nousee välittömästi **150 wattiin**
- Tämä teho pidetään **5 sekunnin ajan**, minkä jälkeen laite sammuu kokonaan

Tämä toiminto estää puhdistusjäämien jäämisen laitteen sisään.

5. W1-lattiasuulakkeen hälytykset

Lattiasuulakkeen tukkeutuminen

- Näytön lattiasuulakeilmaisina vilkkuu punaisena
- W1-lattiasuulakkeen hälytysvalo palaa punaisena 5 sekunnin ajan
- Sekä pääyksikkö että lattiasuulake pysähtyvät

Likavesisäiliö täynnä

- Sekä pääyksikkö että lattiasuulake pysähtyvät
- Näytön lattiasuulakeilmaisina ja W1-lattiasuulakkeen hälytysvalo vilkkuvat punaisena 5 sekunnin ajan

Puhdasvesisäiliö vähissä

- Erillistä ilmoitusta ei anneta
- Pääyksikkö jatkaa normaalia toimintaansa