

Z3N T2200 PRO AUTO

TEHOSEKOITIN

Käyttöohje

Ammattitason tehosekoitin äänieristetyllä kannella
Digitaalinen tehosekoitin | Älykäs muotoilu | Hall-anturi

SISÄLLYSLUETTELO

- Tärkeitä turvallisuusohjeita	3
- Rakenneratkaisu	4
- Osat ja hallintapaneeli	5–6
- Hoito ja puhdistus	7

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahingoittaa laitetta.

1. Ei tarkoitettu lasten tai henkilöiden, joilla on alentunut fyysinen, aistien tai henkinen toimintakyky, tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa, käyttöön ilman valvontaa.
2. Älä upota laitteen runkoa veteen tai muihin nesteisiin sähköiskuvaaran vuoksi.
3. Tuote on suunniteltu ammattikäyttöön, eikä sitä tule käyttää ulkona.
4. Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut.
5. Ole erittäin varovainen käsitellessäsi teriä, tyhjentäessäsi kannua ja puhdistaussasi laitetta.
6. Katkaise virta ja irrota pistoke ennen osien vaihtamista tai liikkuvien osien käsittelyä.
7. Varo kuumia nesteitä – ne voivat purskahtaa ulos, jos lämmitetään äkillisesti.
8. Älä laita käsiä tai välineitä kannuun laitteen käydessä. Käytä lastaa vain, kun laite on pois päältä.
9. Vieraiden esineiden, kuten lusikoiden, haarukoiden tai kansitulppeiden jättäminen kannuun voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa loukkaantumisen.
10. Älä täytä kannua enimmäismäärään saakka.

Erityisohjeet:

- Leikkausterät ovat erittäin terävät – älä koske niihin!

- Liikkuvat osat voivat kuumentua pitkässä käytössä – palovammariski!

KÄYTTÖÖNOTTO

- Varmista, ettei laitteessa ole kuljetusvaurioita.
- Puhdista laite lämpimällä vedellä ja pehmeällä liinalla.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle.

RAKENNERATKAISU

Äänieristetty kansi

Höyrykansi

Kannu

Teräyksikkö

Kannun pidike

Moottoriyksikkö

Tuotepaketin sisältö:

- Runko x1
- 1,8 litran kannu x1

OHJAUSPANEELI

Matala pulssi (Low pulse)

Vähennä nopeutta (Decrease speed)

Start/Stop

Ohjelman valitsimet (Program buttons)

Vähennä aikaa (Decrease time)

Voimakas pulssi (High pulse)

Lisää aikaa (Increase time)

Lisää nopeutta (Increase speed)

Näyttö ja painikkeet:

- Ohjelmaindikaattorit: P1–P5

- DIY-vaiheet: S1–S6

- Pyörimisnopeus 1-9

- DIY asetusnopeus 1-9

- Pyörimisaika 01-99 sekuntia

- DIY asetus aika 09-99 sekuntia

Käyttö:

1. Kytke laite sähköverkkoon.
2. Odota, kunnes Start/Stop-painike vilkkuu.
3. Avaa äänieristetty kansi, lisää ainekset kannuun, sulje kansi ja aseta kannu takaisin.
4. Sulje äänieristetty kansi ja paina vilkkuvaa painiketta aktivoiaksesi moottorin.
5. Valitse ohjelma tai aseta haluamasi aika ja nopeus.
6. Käytä Pulse-painiketta sekoittaaksesi nopeasti manuaalisesti.

OHJELMAT JA TALLENNUKSET

- Käyttäjä voi tallentaa 5 ohjelmaa omilla asetuksillaan.
- Jokainen ohjelma voi sisältää 6 vaihetta (aika ja nopeus).

Esiohjelmoidut asetukset:

- P1: 10 s – perussekoitus
- P2: 15 s – mehut, slushit, smoothiet
- P3: 16 s – frappé tai smoothie yhdelle
- P4: 28 s – frappé/smoothie 1–2 hengelle
- P5: 33 s – smoothiet 2–3 hengelle, kastikkeet ym.

Ohjelman tallennus:

1. Pidä haluttua ohjelmapainiketta (P1–P5) pohjassa (ääni kuuluu).
2. Aseta nopeus ja aika.
3. Toista jokaiselle vaiheelle (S2–S6).
4. Paina ohjelmapainiketta tallentaaksesi.

Palauta tehdasasetukset:

- Pidä P1 ja P2 painettuna yhtä aikaa → piippaus kertoo palautuksesta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Normaalipuhdistus:

1. Täytä kannu puolilleen lämpimällä vedellä ja tipalla astianpesuainetta.
2. Sulje kansi.
3. Käynnistä laite ja lisää nopeutta vähitellen → korkein nopeus.
4. Anna käydä 30–60 s.
5. Huuhtelee ja valuta kuivaksi.

Desinfiointi:

1. Seuraa normaalia puhdistusta.
2. Lisää kannuun 1,5 tl kloorivalkaisuainetta ja vettä.
3. Sulje kansi ja toista sekoitusvaihe.
4. Anna seoksen vaikuttaa kannussa 90 sekuntia.
5. Kaada pois ja anna kuivua – älä huuhtelee.

Kansi ja tulppa:

- Irrota ja pese lämpimällä saippuavedellä, huuhtelee ja kuivaa.
- Älä pese osia astianpesukoneessa.

Moottoriyksikkö:

- Irrota pistoke.
- Pyyhi kostutetulla liinalla.
- Älä upota veteen.
- Puhdista napit vanupuikolla tarvittaessa.

MAAHANTUOJA:

Kaukomarkkinat Oü

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net