

Z3N T2200 PRO MANUAL

TEHOSEKOITIN

Käyttöohjeet

1. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tehosekoittimen käyttöä.
2. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
3. Laitetta tulee käyttää vain aikuisen valvonnassa, jos sen käyttäjänä on lapsi tai laitetta käytetään lasten läheisyydessä.
4. Tämän käyttöohjeen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Osat ja käyttö

Osien nimet:

1. Täyttökansi
2. Musta kansi
3. Muovinen sekoituskannu
4. Teräkokoonpano
5. Lukitusmutteri
6. Vetoakseli
7. Kytkinpaneeli
8. Pehmustetyyny
9. Kumijalat
10. Moottorikotelo
11. Ylikuormitussuoja



Laitteen valmistelu käyttöä varten:

1. Varmista, että laitteen jännite vastaa pistokkeen tietoja
2. Aseta kannu moottoriyksikön päälle laitteen ollessa pois päältä. Varmista, että kannu on kunnolla paikallaan ja vetoakseli kytketty. Kytke laite verkkovirtaan
3. Lisää ainekset kannuun ja sulje kansi. Älä ylitä maksimitäyttöviivaa
4. Varmista, että kannu, kansi ja täyttökansi ovat puhtaita ennen käyttöä
5. Laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistien tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole aiempaa käyttökokemusta, mikäli heitä on opastettu ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit
6. Lapset eivät saa käyttää tai leikkiä laitteella
7. Mikäli virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, huoltoedustaja tai vastaava ammattihenkilö
8. Käyttöohjeessa tulee olla mukana ohjeet lisävarusteiden käyttöajoista ja nopeusasetuksista

9. Muiden kuin laitteen mukana toimitettujen lisävarusteiden mukana on oltava turvallisuusohjeet
10. Varoita mahdollisista vaaratilanteista väärinkäytön yhteydessä
11. Ole erityisen varovainen, jos kaadat kuumaa nestettä kannuun – neste voi roiskua ulos höyryn takia

Käyttö

Ainekset kannuun:

1. Lisää ensin pehmeät ainekset tai nesteet, sen jälkeen kovat ainekset tai jää. Suuret ainekset on pilkottava ennen lisäämistä parhaan lopputuloksen saamiseksi.
2. Useimmat ainekset kannattaa aloittaa sekoittamaan matalalla nopeudella ja nostaa nopeutta asteittain. Mikäli seos jumittuu, paina "PULSE"-painiketta 2–3 kertaa ja käytä sekoitustikkua apuna.

Manuaalinen käyttö:

1. Pidä 20 cm etäisyys laitteeseen
 2. Käynnistä virtakytkimestä
 3. Valitse nopeus: matala tai korkea
 4. Sammuta OFF-asennolla
- Käytettäessä suurella nopeudella 5 min, jähdytä 1 min
 - Käytä sekoitustikkua vain täyttökansi poistettuna
 - Älä laita metalliesineitä kannuun
 - Älä puhdista teriä käsin

Puhdistus ja huolto

- Irrota johto pistorasiasta ennen puhdistusta
- Anna terien pysähtyä ennen kannen avaamista
- Älä upota moottoriyksikköä veteen
- Pidä lapset poissa laitteen läheltä käytön aikana
- Älä käytä hiovia aineita tai kovia harjoja puhdistukseen
- Puhdista terät huolellisesti jokaisen käytön jälkeen
- Ulkokuori voidaan pyyhkiä kostealla liinalla
- Säilytä laite kuivassa ja puhtaassa paikassa

****Älä pese kannua tai kantta astianpesukoneessa.****

Vianetsintä

Ongelma: Tehosekoitin ei käynnisty

Mahdollinen syy: Ei virtaa

Ratkaisu: Kytke laite pistorasiaan

Ongelma: Moottori ylikuumeni

Ratkaisu: Anna jähdytä ennen uudelleenkäynnistystä

Ongelma: Värinä tai melu

Mahdollinen syy: Epätasainen alusta tai kannu ei kunnolla paikoillaan

Ratkaisu: Aseta laite tasaiselle alustalle ja varmista kannun oikea asettelu

Laitteen turvallinen ja tehokas käyttö vaatii käyttöohjeiden huolellista noudattamista.

MAAHANTUOJA:

Kaukomarkkinat Oü

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net