

Z3N GO 1000 HYBRID ANC+ENC

KÄYTTÖOHJE

TUOTEOMINAISUUDET

- Bluetooth-versio: 5.4
- Yhteensopiva ääniavustajien kanssa (esim. Siri)
- Kosketusohjaus: musiikin toisto/keskeytys, seuraava kappale, äänenvoimakkuus +/-, puhelun vastaanotto/lopetus/hylkäys, ääniavustimen aktivointi
- Latausliitin: USB tyyppi-C
- Hall-kytkin: automaattinen virran kytkentä päälle/pois, kun kotelo avataan/suljetaan
- ANC+ 6:n mikrofoni ENC-teknologia

TEKNISET OMINAISUUDET

- Bluetooth 5.4
- Tuki: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Bluetooth taajuus: 20HZ-20KHZ
- Bluetooth toimintaetäisyys: n. 10 metriä
- Kuulokkeiden akku: 30mAh
- Latauskotelon akku: 350 mAh
- Latausaika: 1,5h – 2h

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Kuulokkeiden latauskotelo ja kuulokkeet
- Tyypin C-latauskaapeli
- L- ja S-koon korvasovittimia (molempia 2 kappaletta)

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Parhaimman käyttökokemuksen saamiseksi lataa latauskotelo ja kuulokkeet ennen käyttöä.

LATAUSMERKKIVALO

Kun lataat latauskoteloä, kotelon punainen merkkivalo vilkkuu.

Kun latauskotelo on ladattu täyteen, kotelon punainen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.

Virta päälle:

Avaa latauskotelo; kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti päälle.

Virta pois:

Aseta molemmat kuulokkeet takaisin latauskoteloon ja sulje kotelo; kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.

KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN PUHELIMEEN

1. Avaa latauskotelo. Kuulokkeet muodostavat ensin keskenään TWS-parituksen automaattisesti.

2. Laita puhelimesi tai muun laitteen Bluetooth päälle, etsi laitelistalta "Z3N GO 1000" ja valitse se yhdistääksesi.

Vinkki: Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, jos niitä ei yhdistetä mihinkään laitteeseen noin 5 minuutin kuluessa.

KOSKETUSOHJAUKSET

Edellinen kappale

– Napauta vasenta kuuloketta (L) kolme kertaa.

Seuraava kappale

– Napauta oikeaa kuuloketta (R) kolme kertaa.

Toisto / Tauko

– Napauta kumpaa tahansa kuuloketta kaksi kertaa.

Äänenvoimakkuus +

– Napauta oikeaa kuuloketta kerran.

Äänenvoimakkuus –

– Napauta vasenta kuuloketta kerran.

Puhelun vastaanotto / lopetus

– Napauta kumpaa tahansa kuuloketta kaksi kertaa.

Puhelun hylkääminen

– Pidä kosketusaluetta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Ääniavustimen (esim. Siri) aktivointi

– Pidä vasemman kuulokkeen kosketusaluetta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

ANC-tilan aktivointi (aktiivinen melunvaimennus)

– Paina oikean kuulokkeen kosketusaluetta noin 2 sekunnin ajan kytkeäksesi ANC:n päälle tai pois.

HUOLTO JA TURVALLISUUS

1. Säilytä kuulokkeita kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa. Vältä kosketusta öljyyn, höyryyn, kosteuteen, pölyyn ym., jotta tuotteen suorituskyky ei heikkene.
2. Älä käytä ärsyttäviä orgaanisia liuottimia tai niitä sisältäviä puhdistusaineita kuulokkeiden puhdistamiseen. Pyyhi pinta mieluiten pehmeällä, hieman kostealla liinalla.
3. Käytä kuulokkeita ohjeiden mukaisesti ja kiinnitä huomiota käyttöympäristöön. Jotta yhteys olisi mahdollisimman vakaa, puhelimen ja kuulokkeiden välinen etäisyys tulisi olla enintään noin 10 metriä ilman merkittäviä esteitä.
4. Jos kuulokkeissa ilmenee ongelmia, kuten heikko yhteys tai häiriöitä, älä pura kuulokkeita tai niiden tarvikkeita itse. Luvaton purkaminen tai korjaus voi mitätöidä takuun.
5. Käytä lataamiseen vain standardien mukaista autolaturia tai muuta laadukasta laturia, joka on valmistajan suosittelema tai muutoin turvallinen ja yhteensopiva.
6. Varmista ennen käyttöä, että kuulokkeissa on riittävästi virtaa, jotta käyttö on sujuvaa eikä yhteys katkea akun tyhjentymisen takia.

MAAHANTUOJA:

Kaukomarkkinat OÜ

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net