


Z3N H20 ANC

Langattomat vastamelukuulokkeet aktiivisella melunvaimennuksella

Käyttöohje



Painikkeet ja osat

- 1 "+": Seuraava kappale / Äänenvoimakkuus ylös
- 2 MFB / virtapainike
- 3 "-": Edellinen kappale / Äänenvoimakkuus alas
- 4 Bluetooth-merkkivalo
- 5 ANC-kytkin
- 6 ANC-merkkivalo
- 7 3,5 mm liitäntä
- 8 Tyypin-C-latausportti
- 9 Mikrofoni

Näin käytät laitetta:


Virta päälle/pois

- Käynnistä: Kun virta on pois päältä, pidä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Punainen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen. Kuulokkeet siirtyvät paritustilaan tai yhdistyvät viimeksi liitettyyn Bluetooth-laitteeseen.
- Sammuta: Kun virta on päällä, pidä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Punainen valo syttyy 1 sekunniksi ja sammuu sitten.

Paritus

Kytke puhelimen tai muun laitteen (kuten PC, tabletti) Bluetooth päälle ja avaa Bluetooth-laiteluettelo. Laite löytyy nimellä "Z3N H20 ANC".

Onnistuneen parituksen jälkeen sininen merkkivalo vilkkuu 6 sekunnin välein.



Äänenvoimakkuuspainikkeet

Äänenvoimakkuus ylös: Paina "+"-painiketta

Äänenvoimakkuus alas: Paina "-"-painiketta

Seuraava kappale: Pidä "+"-painiketta painettuna noin 1 sekunnin ajan

Edellinen kappale: Pidä "-"-painiketta painettuna noin 1 sekunnin ajan

Toisto/Tauko

Paina monitoimipainiketta.

Puhelut (puhelin)

Vastaa puheluun: Paina painiketta puhelun saapuessa

Lopeta puhelu: Paina painiketta puhelun lopussa

Peruuta puhelu: Paina painiketta soittaessasi

Hylkää puhelu: Pidä painiketta painettuna noin 2 sekuntia puhelun saapuessa

Viimeisen numeron uudelleenvalinta: Kaksoispaina painiketta

Nollaus (resetointi)

Pidä sekä "+"- että "-"-painikkeita painettuna 3 sekuntia. Punainen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen ja kuulokkeiden paritusmuisti tyhjennetään.

Siri tai Google Assistant

Paina monitoimipainiketta kolme kertaa aktivoiaksesi Siri- tai Google-avustajan.

ANC päälle/pois

Paina ANC-kytkintä kerran aktivoiaksesi vastamelutoiminnon.

Paina uudelleen poistaaksesi vastamelutoiminnon käytöstä.

Merkkivalot

Yhdistetty onnistuneesti: Sininen valo vilkkuu kerran 6 sekunnissa

Paritustila: Punainen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen

Nollaus: Punainen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen

Musiikin toisto: Sininen valo vilkkuu kerran 6 sekunnissa

ANC päällä: Vihreä valo palaa jatkuvasti

Täyteen ladattu: Sininen valo palaa jatkuvasti

Virta pois: Punainen valo palaa noin 1 sekunnin ja sammuu

Lataus: Punainen valo palaa jatkuvasti

Linja-sisääntulotila (Line-in)

Kun 3,5 mm audiokaapeli liitetään kuulokkeiden liitäntään, kuulokkeet siirtyvät


Line-in-tilaan ja voit kuunnella ääntä suoraan ilman Bluetooth-yhteyttä. Huom: Jos

kuulokkeet ovat päällä ja audiokaapeli kytketään, kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Jos haluat käyttää Bluetoothia, irrota kaapeli.

Latausohje

Kun akku on vähissä, käytä Type-C-latauskaapelia. Kuulokkeet sammuvat automaattisesti latauksen ajaksi. Täyteen latautuminen kestää noin 2 tuntia.



MAAHANTUOJA:

Kaukomarkkinat Oü

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net