

Z3N X3M

80 W langaton kaiutin LED-valolla ja kantohihnalla

KÄYTTÖOHJE

Pakkauksen sisältö

- 1 x Z3N X3M -kaiutin
- 1 x Kantohihna
- 1 x Type-C-latauskaapeli
- 1 x 3,5 mm AUX-sisääntulokaapeli
- 1 x Käyttöopas

Tekniset tiedot

- Malli: Z3N X3M
- Bluetooth-versio: 5.3
- Lähtöteho: 60 W, PMPO 80 W
- Akkukapasiteetti: 8000 mAh (7.4V 4000mAh x2)
- Kaiuttimet: 58×98 mm ×1 + 53×53 mm ×2
- Impedanssi: Bassokaiutin 4Ω, Diskanttikaiutin 2Ω
- Taajuusvaste: 40 Hz – 18 kHz
- Virransyöttö: Type-C 5V/2A
- Latausaika: ≤ 4 tuntia
- Toisto aika: 12 tuntia (50 % äänenvoimakkuudella)
- TWS-etäisyys: 8 m (avoimessa tilassa)
- Langaton kantama: ≥ 10 m (avoimessa tilassa)
- Tuotteen mitat: 343 × 143 × 146 mm
- Tuotteen paino: 2320 g

Painikkeet ja portit

- EQ-vaihto / TWS
- Tilavaihto / Bluetoothin katkaisu / Tehdasasetusten palautus
- Virtapainike / Valokytkin
- Toisto / Tauko / Puheluun vastaus / Ääniavustaja
- Äänenvoimakkuus - / Edellinen kappale
- Äänenvoimakkuus + / Seuraava kappale

Portit:

- AUX-sisääntulo
- TF-korttipaikka
- USB-muistitikkuportti
- Type-C-latausportti

Toimintaohjeet

Virta päälle:

Pidä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia. Kaiutin siirtyy Bluetooth-tilaan. Jos TF-kortti tai AUX-kaapeli on kytkettynä, kaiutin toistaa ääntä automaattisesti.

Merkkiääni kuuluu. Sininen valo vilkkuu Bluetooth-parituksen tilassa.

Virta pois:

Pidä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia sammuttaaksesi kaiuttimen.

Merkkiääni kuuluu. Valo sammuu.

Valojen vaihto:

Lyhyt painallus virtapainikkeesta vaihtaa valotilaa, kun kaiutin on päällä.

Pakkosammutus:

Pidä virtapainiketta ja M-painiketta painettuna samanaikaisesti, jos kaiutin ei toimi oikein.

Tilavaihto:

Lyhyt painallus M-painikkeesta vaihtaa tilaa: Bluetooth / USB / TF-kortti / AUX.

Merkkiääni kuuluu.

Bluetoothin katkaisu:

Bluetooth-tilassa pitkä painallus M-painikkeesta 3 sekuntia katkaisee yhteyden.

Merkkiääni kuuluu.

Tehdasasetusten palautus:

Pitkä painallus M-painikkeesta 8 sekuntia palauttaa tehdasasetukset.

Merkkiääni kuuluu.

EQ-vaihto:

Oletustila on Full Range. Lyhyt painallus -painikkeesta vaihtaa Basso-tilaan, seuraava painallus vaihtaa Laulu-tilaan.

Indikaattorit:

- Full Range: Ei valoa
- Laulu: Vihreä
- Basso: Valkoinen

Virtapankkitoiminto:

Pitkä painallus painikkeesta  8 sekuntia siirtää kaiuttimen virtapankkitilaan (5V/1A).

Merkkiääni kuuluu.

TWS (True Wireless Stereo):

Bluetooth-yhteyden ollessa pois päältä, kaksoispainallus  siirtää kaiuttimen TWS-paritustilaan.

Merkkiääni kuuluu. Uusi kaksoispainallus poistuu TWS-tilasta.

Toisto / Tauko:

BT/USB/TF/AUX-tiloissa lyhyt painallus pysäyttää tai jatkaa toistoa.

Puheluihin vastaaminen:

Bluetooth-tilassa lyhyt painallus vastaa puheluun.

Puhelun hylkääminen:

Bluetooth-tilassa pitkä painallus (2 s) hylkää puhelun.

Puhelun lopetus:

Puhelun aikana lyhyt painallus lopettaa puhelun.

Uudelleenvalinta:

Bluetooth-tilassa kaksoispainallus soittaa viimeksi valittuun numeroon.

Ääniavustaja:

Pitkä painallus (3 s) aktivoi puhelimen ääniavustajan.

Merkkiääni kuuluu.

Äänenvoimakkuus - / +:

Lyhyt painallus säätää äänenvoimakkuutta.

Minimi- tai maksimitasolla kuuluu merkkiääni.

Edellinen / Seuraava kappale:

Pitkä painallus siirtää edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

Automaattinen virrankatkaisu:

Jos Bluetooth-yhteyttä ei ole eikä kaiutinta käytetä, se sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Bluetooth-yhteyden ollessa päällä kaiutin pysyy käynnissä.

Akun varoitustoiminnot:

- Kun akun varaus on alle 20 %, kuuluu merkkiääni ja punainen latausvalo vilkkuu.

- Kun akku laskee alle 10 %, kaiutin sammuu automaattisesti.

Lataus:

- Latauksen aikana punainen valo palaa.
- Kun akku on täynnä, valo sammuu.

USB-muistitikku / TF-kortti:

Kaiutin alkaa automaattisesti toistaa ääntä, kun muisti- tai TF-kortti kytketään.

AUX-tila:

Kaiutin toistaa ääntä automaattisesti, kun se liitetään 3,5 mm audiokaapelilla.

Bluetooth-yhteys:

1. Käynnistä kaiutin ja etsi puhelimella "Z3N X3M" ja yhdistä.
2. Yhteyden aikana pitkä painallus M-painikkeesta 3 sekuntia katkaisee yhteyden.

TWS-paritus:

1. Varmista, että molemmat kaiuttimet ovat päällä ja eivät yhdistettyinä mihinkään laitteeseen.
2. Valitse toinen pääkaiuttimeksi.
3. Kaksoispainallus ""-painikkeesta siirtää pääkaiuttimen TWS-tilaan, toinen kaiutin yhdistyy automaattisesti.
4. Kun paritus onnistuu, molempien kaiuttimien keltainen valo palaa jatkuvasti.
5. Etsi "Z3N X3M" puhelimen Bluetooth-laitteista ja yhdistä.
6. Kaksoispainallus ""-painikkeesta poistaa TWS-tilan.
7. Puhelut: Vain pääkaiutin voi vastaanottaa puheluja TWS-tilassa.

Muistutus:

Käytä vain CE-hyväksyttyä verkkolaitetta kaiuttimen lataamiseen.

MAAHANTUOJA:

Kaukomarkkinat Oü

A. Lauteri 5

10114 Tallinna

Puhelin: +372 5888 5999

Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net